





# Notice PAR DECO sur BATTERIE


## Mode Esclave

1) Appuyer sur « MENU » plusieurs fois jusqu'à  puis « ENTER »

2) Avec les boutons « UP » et « DOWN », sélectionner  puis « ENTER »


3) L'afficheur devient  puis « ENTER »


4) Maintenant appuyer sur « MENU » plusieurs fois jusqu'à  puis « ENTER »


5) L'afficheur devient  puis « ENTER »

Le Mode Esclave est à présent **activé**.

## Mode Maitre

1) Appuyer sur « MENU » plusieurs fois jusqu'à  puis « ENTER »


2) Avec les boutons « UP » et « DOWN », sélectionner  puis « ENTER »


3) L'afficheur devient  puis « ENTER »

**NOTE** : La synchronisation est faite lorsque le point de l'afficheur clignote rapidement



## Mode télécommande

1) Appuyer sur « MENU » plusieurs fois jusqu'à  puis « ENTER »

2) Avec les boutons « UP » et « DOWN », sélectionner  puis « ENTER »

Le Mode Télécommande est à présent [activé](#).