Wireless Prolights Éclairage de table

ETAPE 1 : Adressage

- Entrez d'abord le mode DMX que vous souhaitez : 4/7 ou 10 ch.
Pour se faire :
 - ⇒ Connect, valider
 - ⇒ Choisir *DMX mode*, valider
 - ⇒ Choisir mode Basic (4ch), ou Standard (7ch) ou Extended (10ch)
 - ⇒ Valider
 - ⇒ Ensuite, entrez l'adresse DMX que vous souhaitez, dans « *DMX Address* »
 - ⇒ Valider

- *Désactivez le mode télécommande :*
 - ⇒ Connect, valider
 - ⇒ Choisir « *IR setting* », valider
 - ⇒ OFF, valider

ETAPE 2 : WIRELESS :

En premier temps, faire un reset Wireless :

- ⇒ Connect, valider
- ⇒ Choisir « *Wireless* », valider
- ⇒ Puis « *Reset connect* », valider
- ⇒ YES, valider

Pour les connecter en Wireless :

- ⇒ Connect, valider
- ⇒ Choisir « *Wireless* », valider
- ⇒ *Receive*, valider
- ⇒ ON, valider

Avec la console JBSYSTEMS EZ-CON 24W :

- ⇒ Activez le bouton rouge pour activer le Wireless. Un voyant bleu s'allume
- ⇒ Une fois les deux étapes effectuées, cliquez brièvement sur le bouton jaune
- ⇒ Le voyant bleu clignote et capte le signal de l'éclairage de table.

Télécommande Prolights Éclairage de table

A faire sur l'appareil :

- ⇒ Connect, valider
- ⇒ Allez jusqu'à « *IR setting* », choisissez *ON*, puis *valider*
- ⇒ Retournez sur menu, et allez jusqu'à *STAND ALONE*, puis *valider*
- ⇒ Choisissez « *Static* », *valider*
- ⇒ Allez jusqu'à « *Preset* » et *valider*.

A faire sur la télécommande :

- ⇒ Appuyez sur le bouton « *Static* » en bas à droite
- ⇒ Sélectionnez le mode ou la couleur souhaitée.